

АЭРОМЕД

АППАРАТ АЭРОФИТОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ
ДЛЯ ГРУППОВОЙ ИНГАЛЯЦИИ ДОЗИРОВАННЫМИ
КОНЦЕНТРАЦИЯМИ ПАРОВ ЭФИРНЫХ МАСЕЛ

АГЭД-01

Паспорт

ЕГИШ.941582.004



ИМ18

СОДЕРЖАНИЕ	Лист
1. Общие указания	3
2. Назначение	3
3. Технические данные	3
4. Комплектность	4
5. Устройство и принцип работы	4
6. Указания мер безопасности	8
7. Подготовка к работе	9
8. Порядок работы	10
9. Техническое обслуживание	11
10. Возможные неисправности и способы их устранения	11
11. Текущий ремонт	12
12. Правила хранения	12
13. Гарантии изготовителя (поставщика)	13
14. Сведения о рекламировании	13
15. Свидетельство о приемке	14
16. Свидетельство об упаковывании	14
 Приложение 1.	
Аппарат аэрофитотерапевтический для групповой ингаляции дозированными концентрациями паров эфирных масел АГЭД-01.	
Схема электрическая принципиальная	15
Перечень элементов	16
 Приложение 2.	
Гарантийные талоны	17
Инструкция по применению аппарата аэрофитотерапевтического для групповой ингаляции дозированными концентрациями паров эфирных масел АГЭД-01	19

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1.1. Настоящий паспорт предназначен для изучения устройства и принципа работы аппарата аэрофитотерапевтического для групповой ингаляции дозированными концентрациями паров эфирных масел АГЭД-01 (в дальнейшем - аппарат) и содержит сведения, необходимые для правильной эксплуатации аппарата.

НЕ ПРИСТУПАЙТЕ К РАБОТЕ, НЕ ОЗНАКОМИВШИСЬ С НАСТОЯЩИМ ПАСПОРТОМ!

1.2. Аппарат рассчитан на обслуживание средним медицинским персоналом.

2. НАЗНАЧЕНИЕ

2.1. Аппарат предназначен для создания в лечебном помещении среды, моделирующей природный воздушный фон над растениями, для профилактики и лечения заболеваний органов дыхания.

2.2. Аппарат предназначен для применения в лечебно-профилактических и научно-исследовательских учреждениях.

2.3. Аппарат соответствует по устойчивости к механическим воздействиям группе 2 ГОСТ Р 50444, по электробезопасности классу 1 типу В ГОСТ 12.2.025, по зависимости от возможных последствий отказа в процессе эксплуатации классу В РД 50-707.

По потенциальному риску применения аппарат относится к классу 2а по ГОСТ Р 51609.

По режиму применения аппарат относится к изделиям многократного циклического применения.

2.4. Помещение, в котором устанавливается аппарат, должно быть оборудовано принудительной вытяжкой (приточно-вытяжной) вентиляцией, позволяющей обеспечить полноценное проветривание (трехкратный воздухообмен) между сеансами аэрофитотерапии. Помещение, в котором установлен аппарат, должно быть снабжено бактерицидной ультрафиолетовой лампой для проведения дезинфекционной обработки в конце рабочего дня.

2.5. Условия эксплуатации аппарата соответствуют номинальным значениям климатических факторов внешней среды для вида климатического исполнения УХЛ 4.2 по ГОСТ Р 50444 и по ГОСТ 15150, но при этом температура воздуха от 10 до 29 °C, относительная влажность до 80 % при 25 °C, атмосферное давление от 84 до 108,7 кПа (от 630 до 800 мм рт.ст.).

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

3.1. Среднее значение концентрации паров эфирных масел, создаваемой аппаратом в лечебном помещении объемом до 100 м³, от 0,4 до 0,6 мг/м³.

3.2. Скорость воздушного потока в лечебном помещении во время сеанса не более 0,1 м/с.

3.3. Аппарат работает от сети переменного тока частотой 50 Гц с напряжением (220±22) В.

3.4. Мощность, потребляемая аппаратом, не более 10 ВА.

3.5. Масса аппарата без комплекта ЗИП не более 2 кг, а в полном комплекте поставки не более 3 кг.

3.6. Габаритные размеры аппарата не более 200x160x130 мм.

3.7. Средняя наработка на отказ аппарата не менее 1500 ч.

Критерий отказов - несоответствие аппарата требованиям п. 3.1.

3.8. Средний срок службы аппарата до списания не менее 5 лет при средней интенсивности эксплуатации 10 ч в сутки.

Предельное состояние аппарата - состояние, при котором восстановление аппарата невозможно или экономически нецелесообразно.

3.9. Время непрерывной работы аппарата не менее 60 мин.

3.10. Суммарная масса драгоценных материалов в аппарате:

золото - 0,00143 г;

серебро - 0,00912 г;

платина - 0,00057 г.

4. КОМПЛЕКТНОСТЬ

4.1. Комплект поставки аппарата приведен в таблице 1.

Таблица 1

Наименование	Обозначение документа	Кол., шт.
1. Аппарат аэрофитотерапевтический для групповой ингаляции дозироваными концентрациями паров эфирных масел АГД-01	ЕГИШ 941582.004	1
<u>Запасные части</u>		
2. Вставка плавкая ВП 66 0,5 А	АГО.481.303 ТУ	1
<u>Эксплуатационная документация</u>		
3. Паспорт	ЕГИШ 941582.004ПС	1
4. Инструкция по применению в медицинской практике	ЕГИШ 941582.004Д1	1

5. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ


5.1. Конструкция

5.1.1. Внешний вид аппарата представлен на рис. 1, 2 и 3.

5.1.2. В левой части лицевой панели аппарата (рис.1) находятся индикаторы 1 типов эфирных масел (9 шт.) и надписи наименований эфирных масел.

В средней части лицевой панели слева расположено многофункциональное цифровое табло 2, информирующее: необходимое количество сеток для нанесения эфирного масла для сеанса, время до окончания сеанса или вентиляции и объем лечебного помещения.


Аппарат.
Лицевая панель



- 1 - индикаторы типов эфирных масел
- 2 - многофункциональное цифровое табло
- 3 - индикаторы режима работы табло
- 4 - кнопки выбора режима работы и индикации
- 5 - индикатор включения сети СЕТЬ
- 6 - индикатор вентиляции ВЕНТ.
- 7 - переключатель установки объема помещения
- 8 - кнопка ПУСК/СТОП

Рис. 1.


Аппарат.
Задняя стенка



- 1 – выключатель сети СЕТЬ
- 2 – гнездо разъема «12 В» для сетевого адаптера
- 3 – электровентилятор
- 4 – адаптер сетевой

Рис. 2.

Аппарат.
Вид сверху



- 1 – стаканы с сетками

Рис. 3.

В средней части лицевой панели справа расположены индикаторы 3 режима работы цифрового табло ПРЕПАРАТ, ВРЕМЯ, ОБЪЕМ; кнопки 4 выбора режима работы и индикации: ПРЕПАРАТ, ВРЕМЯ, ОБЪЕМ и кнопка 8 ПУСК/СТОП.

В правой части лицевой панели расположены: индикатор 5 включения сети СЕТЬ, индикатор 6 режима вентиляции ВЕНТ. и переключатель 7 установки объема лечебного помещения.

Во время сеанса на табло 2 индицируется либо время, оставшееся до конца сеанса, либо время, оставшееся до конца вентиляции лечебного помещения. При индикации времени, оставшегося до конца сеанса, горит индикатор ВРЕМЯ, а при индикации времени, оставшегося до конца вентиляции, горит индикатор ВЕНТ.

Время вентиляции, предусмотренное в программе работы аппарата, 20 минут.

5.1.3. На задней стенке аппарата (рис. 2) расположен выключатель 1 СЕТЬ, гнездо 2 разъема «12 В» и электроприводителя 3.

5.1.4. Разъем адаптера сетевого 4 (рис.2), служащего для электропитания аппарата, вставляется в гнездо 2 разъема «12 В».

5.1.5. На верхней крышке аппарата (рис. 3) расположены три стакана с сетками 1, служащими для нанесения на них эфирных масел.

5.2. Схема электрическая

5.2.1. Схема электрическая принципиальная ЕГИШ.941582.004З3 аппарата приведена в приложении 1 и состоит из платы контроллера А1, платы источников питания А2 и электроприводителя М1.

5.3. Принцип работы

5.3.1. Аппарат с помощью потока воздуха, создаваемого электроприводителем, испаряет эфирное масло, нанесенное на сетки, и переносит образовавшиеся пары в лечебное помещение.

Примечание. В связи с постоянно проводимой работой по совершенствованию изделия, в его конструкцию могут вноситься отдельные изменения, не влияющие на основные технико-медицинские показатели.

6. УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

6.1. По степени защиты от поражения электрическим током аппарат соответствует требованиям ГОСТ 12.2.025 и выполнен по классу защиты 1 тип В.

6.2. К работе с аппаратом допускаются лица, ознакомленные с настоящим паспортом и правилами технической эксплуатации и безопасного обслуживания электроустановок потребителей, а также прошедшие обучение у представителя предприятия-изготовителя.

6.3. Во избежание перегревания злектроэлементов и для обеспечения пожарной безопасности, аппарат должен располагаться не ближе 1 м от отопительных и нагревательных приборов и не ближе 10 см от предметов, ограничивающих доступ воздуха.

6.4. Для обеспечения безопасности обслуживающего персонала аппарат подключается к сети переменного тока с помощью сетевого адаптера.

6.5. Категорически запрещается:

- работать с аппаратом во взрывоопасных помещениях;
- включать аппарат в сеть постоянного тока или в сеть, параметры которой не соответствуют требованиям п. 3.3;
- подключать аппарат к сети, если переключатель СЕТЬ установлен во включенное положение (положение "1");
- проводить смену вставок плавких при подключенном к сети аппарате;
- работать с аппаратом при снятой верхней крышке или сетках.

6.6. При нарушении работоспособности аппарата и в аварийных ситуациях следует сразу же выключить аппарат и отсоединить его от сети питания.

7. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

7.1. После транспортирования или хранения аппарата при отрицательных значениях температуры воздуха перед распаковыванием аппарат необходимо выдержать в сухом отапливаемом помещении не менее 4 ч.

7.2. При подготовке аппарата к работе освободить его от упаковочных материалов, при этом обратить внимание на манипуляционные знаки, нанесенные на упаковку, проверить комплектность в соответствии с разделом 4 настоящего паспорта (наличие и целостность).

При первичном вскрытии упаковки принять меры к сохранению упаковочного листа и упаковки.

7.3. Изучить устройство, принцип работы и правила эксплуатации аппарата согласно настоящему паспорту.

7.4. Установить аппарат на рабочем месте на стол.

7.5. Перед включением аппарата в сеть переменного тока провести следующие операции:

- провести внешний осмотр аппарата, убедиться в отсутствии механических повреждений и неисправностей;
- проверить соответствие напряжения питающей сети переменного тока указанному в п. 3.3 настоящего паспорта и на табличке, находящейся на сетевом адаптере;
- переключатель СЕТЬ установить в выключенное состояние (положение "0").

7.6. Подготовить аппарат к работе согласно инструкции по применению в медицинской практике ЕГИШ.941582.004Д1.

7.7. Присоединить аппарат к сети переменного тока при помощи сетевого адаптера.

8. ПОРЯДОК РАБОТЫ

8.1. Вставить разъем адаптера сетевого в гнездо разъема «12 В» на задней панели аппарата, и включить вилку адаптера в сеть переменного тока частотой 50 Гц с напряжением (220±22) В.

8.2. Включить переключатель СЕТЬ (положение "1") на задней панели аппарата. При этом загорится индикатор СЕТЬ на передней панели.

8.3. Нажать кнопку ОБЪЕМ. При этом загорится индикатор, расположенный слева от кнопки. С помощью переключателя, расположенного справа от кнопки ОБЪЕМ, установить на табло нужный объем лечебного помещения. Объем помещения устанавливается с точностью до 5 м³. Если объем лечебного помещения менее 30 м³ - установить на табло 30, а если более 75 м³ - установить 75.

8.4. Кнопкой ПРЕГАРУТ на лицевой панели установить тип выбранного для аэрофитотерапии эфирного масла. Для этого кнопку нажать и удерживать в нажатом состоянии, пока не загорится соответствующий индикатор. После этого кнопку отпустить.

После включения аппарата автоматически устанавливается тип эфирного масла - мята.

Одновременно с загоранием индикатора выбранного типа эфирного масла на табло индицируется количество сеток, на которые необходимо нанести выбранный препарат.

8.5. Нажать кнопку ВРЕМЯ и удерживать ее до тех пор, пока на табло не установится нужная длительность сеанса в минутах.

После включения аппарата на табло автоматически устанавливается длительность сеанса "30 мин".

8.6. Извлечь указанное на индикаторе число сеток из аппарата и с помощью дозирующей пипетки нанести по 0,1 мл эфирного масла на внутреннюю поверхность каждой сетки. Установить сетки в гнезда на корпусе аппарата.

8.7. Нажать кнопку ПУСК/СТОП. При этом включится электровентилятор и будет работать в течение времени, которое необходимо для установления в лечебном помещении нужной концентрации эфирного масла.

Время работы электровентилятора аппарата не зависит от продолжительности сеанса и определяется типом эфирного масла и объемом лечебного помещения.

После окончания сеанса необходимо проветрить лечебное помещение. Время вентиляции, предусмотренное в программе работы аппарата, 20 мин.

8.8. При повторном нажатии кнопки ПУСК/СТОП, аппарат прерывает сеанс и возвращается в исходное состояние.

9. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

9.1. Техническое обслуживание проводится с целью обеспечения работоспособности аппарата в период его эксплуатации и хранения.

Техническое обслуживание проводят персонал, эксплуатирующий аппарат.

9.2. После окончания сеанса извлечь сетки из отверстий в верхней крышке аппарата.

Вымыть каждую сетку теплой водой с мылом и обработать после этого спиртом этиловым ректифицированным ГОСТ 18300 для удаления остатков эфирного масла и высуширь.

Расход спирта на промывание одной сетки - 15 мл.

9.3. Ежедневно после окончания сеансов протирать корпус аппарата салфеткой из бязи ГОСТ 29298.

9.4. Дезинфекцию наружных поверхностей аппарата проводить периодически в порядке, установленном в учреждении, эксплуатирующем аппарат.

Рекомендуемый метод по ГОСТ 42-21-2 3 % раствором перекиси водорода ГОСТ 177 с добавлением 0,5 % раствора моющего средства типа "Лотос" ГОСТ 25644.

10. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

10.1. Перечень наиболее часто встречающихся неисправностей и способы их устранения приведены в таблице 2.

Таблица 2

Наименование неисправности, внешнее проявление	Вероятная причина	Способ устранения
1. При включении аппарата в сеть не горит индикатор СЕТЬ	1. Отсутствует напряжение сети электропитания 2. Перегорела вставка плавкая 3. Неисправен сетевой адаптер	1. Проверить наличие напряжения сети электропитания 2. Заменить вставку плавкую 3. Проверить наличие постоянного напряжения на вилке сетевого адаптера

Для замены вставки плавкой по п.2 таблицы 2, выполнить следующие действия:

- отключить аппарат от питающей сети;
- снять четыре декоративных накладки с верхней крышки и открутить четыре крепежных винта;

- снять верхнюю крышку и на плате источника питания заменить вставку плавкую;

10.2. Другие возможные неисправности аппарата являются специфическими и могут быть устранены только специалистами предприятия-изготовителя.

11. ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ

11.1. Текущий ремонт аппарата является неплановым и проводится при обнаружении неисправностей, которые не могут быть устранены без разборки аппарата.

11.2. Текущий ремонт аппарата должен осуществляться квалифицированными инженерно-техническими специалистами ремонтного предприятия.

11.3. При проведении текущего ремонта аппарата необходимо строго соблюдать указания мер безопасности согласно разделу 6 настоящего паспорта.

11.4. Обнаружение неисправностей проводить общепринятыми методами, используемыми при поиске неисправностей в электрорадиоаппаратуре с использованием контрольно-измерительных приборов. При этом следует руководствоваться схемой электрической принципиальной, приведенной в приложении 1 настоящего паспорта.

11.5. По внешнему проявлению неисправности аппарата необходимо проверить ходство неисправности с признаками, указанными в таблице 2.

11.6. Если внешнее проявление неисправности совпадает с признаками, то в последовательности, указанной в таблице 2, установить причину и устранить неисправность.

11.7. Если внешнее проявление неисправности не совпадает с признаками, указанными в таблице 2, неисправность следует определить по схеме электрической принципиальной, приведенной в приложении 1 к настоящему паспорту, установить причину и устранить неисправность.

12. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

12.1. Условия хранения аппарата в упаковке предприятия-изготовителя соответствуют условиям хранения 2 ГОСТ 15150: температура окружающего воздуха от минус 50 до плюс 40 °С, относительная влажность воздуха до 100 % при 25 °С, в закрытых помещениях с естественной вентиляцией без искусственно регулируемых климатических условий, где колебания воздуха существенно меньше, чем на открытом воздухе.

12.2. Не допускать нагревания корпуса аппарата прямыми солнечными лучами.

12.3. Беречь аппарат от механических повреждений.

13. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ (ПОСТАВЩИКА)

13.1. Изготовитель гарантирует соответствие аппарата требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения, установленных в настоящем паспорте.

13.2. Гарантийный срок эксплуатации - 3 года со дня отгрузки. В течение гарантийного срока предприятие-изготовитель безвозмездно ремонтирует или заменяет аппарат и его части по предъявлении гарантийного талона (приложение 2).

13.3. После приемки ОТК аппарат опломбирован заводской пломбой. Проверьте сохранность пломбы при установке аппарата.

В случае самостоятельного ремонта, связанного с нарушением заводской пломбы, потребитель теряет право на гарантийный ремонт аппарата.

15. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

15.1. Аппарат аэрофитотерапевтический для групповой ингаляции дозированными концентрациями паров эфирных масел АГЭД-01, заводской номер 1823, соответствует техническим условиям ТУ 9444-004-31058298-98 и признан годным к эксплуатации и опломбирован.

Дата изготовления 28.02.2007

(личные подписи (оттиски личных печатей) должностных лиц предприятия, ответственных за приемку изделия).

Примечание. Форму заполняет предприятие-изготовитель изделия.

16. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

16.1. Аппарат аэрофитотерапевтический для групповой ингаляции дозированными концентрациями паров эфирных масел АГЭД-01, заводской номер 1823, упакован согласно требованиям, предусмотренным конструкторской документацией.

Дата упаковывания 02.07


Упаковывание произвел Рей
(подпись)

Изделие после упаковывания принял
(подпись)

Примечание. Форму заполняют на предприятии, проводившем упаковывание.

**АППАРАТ АЭРОФИТОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ
ДЛЯ ГРУППОВОЙ ИНГАЛЯЦИИ ДОЗИРОВАННЫМИ
КОНЦЕНТРАЦИЯМИ ПАРОВ ЭФИРНЫХ МАСЕЛ
АГЭД-01**

СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ



**АППАРАТ АЭРОФИТОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ
ДЛЯ ГРУППОВОЙ ИНГАЛЯЦИИ ДОЗИРОВАННЫМИ
КОНЦЕНТРАЦИЯМИ ПАРОВ ЭФИРНЫХ МАСЕЛ
АГЭД-01**

ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕМЕНТОВ

Поз. обозн.	Наименование	Кол.
A1	Плата контроллера АГЭД-01 ЕГИШ.466426.004	1
A2	Плата источника питания АГЭД-01 ЕГИШ.436211.002	1
M1	Электровентилятор KD1208 PTS1-60C 12V=2,6W	1
S1	Клавишный переключатель Sc768 2K серый	1
XP1	Гнездо DC2.5 /5.5 для подключения адаптера сетевого AC-220-S-12-400	1
X51... X52	Наконечник ножевого контакта 4,8 мм	2

Примечание: Взамен указанных в перечне элементов допускается применять другие типы элементов, не ухудшающие работоспособность изделия.

ГАРАНТИЙНЫЕ ТАЛОНЫ

**ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
НА РЕМОНТ (ЗАМЕНУ) В ТЕЧЕНИЕ ГАРАНТИЙНОГО СРОКА**

Изделие медицинской техники АППАРАТ АЭРОФИТОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ ДЛЯ ГРУППОВОЙ ИНГАЛЯЦИИ ДОЗИРОВАННЫМИ КОНЦЕНТРАЦИЯМИ ПАРОВ ЭФИРНЫХ МАСЕЛ АГЭД-01 ТУ 9444-004-31058298-98 **18.23 28.07.2007**

Номер и дата изготовления _____
(Заполняется предприятием-изготовителем)

Приобретен _____
(Дата, подпись и штамп торгующей организации)

Введен в эксплуатацию _____
(Дата, подпись)

Принят на гарантийное _____
ремонтным _____
предприятием
города _____
(Личная подпись и печать руководителя ремонтного предприятия)
(Личная подпись и печать руководителя учреждения-владельца)

**ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
НА РЕМОНТ (ЗАМЕНУ) В ТЕЧЕНИЕ ГАРАНТИЙНОГО СРОКА**

Изделие медицинской техники АППАРАТ АЭРОФИТОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ ДЛЯ ГРУППОВОЙ ИНГАЛЯЦИИ ДОЗИРОВАННЫМИ КОНЦЕНТРАЦИЯМИ ПАРОВ ЭФИРНЫХ МАСЕЛ АГЭД-01 ТУ 9444-004-31058298-98 **18.23 28.07.2007**

Номер и дата изготовления _____
(Заполняется предприятием-изготовителем)

Приобретен _____
(Дата, подпись и штамп торгующей организации)

Введен в эксплуатацию _____
(Дата, подпись)

Принят на гарантийное _____
ремонтным _____
предприятием
города _____
(Личная подпись и печать руководителя ремонтного предприятия)
(Личная подпись и печать руководителя учреждения-владельца)

УТВЕРЖДАЮ
Начальник отдела разработки
испытаний и регистрации новой
медицинской техники
Министерства Здравоохранения РФ
Бельгов В.Е.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ АППАРАТА
АЭРОФИТОТЕРАПЕТИЧЕСКОГО ДЛЯ ГРУППОВОЙ ИНГАЛАЦИИ
ДОЗИРОВАННЫХ КОНЦЕНТРАЦИЙ ПАРОВ ЭФИРНЫХ МАСЕЛ
АГЭД-01
ЕГИШ.941582.004Д1

Рекомендована комиссией по приборам, аппаратам, применяемым
в пульмонологии и для исследования газообмена, газоанализа
и газов крови Комитета по новой медицинской технике МЗ РФ
протокол № 1 от 21 марта 1997 г.

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Аппарат предназначен для создания в атмосфере лечебного помещения
дозированной концентрации паров эфирных масел, моделирующей природный
воздушный фон над растениями. Аппарат используется для профилактики и
лечения заболеваний органов дыхания.

Аппарат предназначен для применения в лечебно-профилактических и
научно-исследовательских учреждениях.

Аппарат устанавливается в помещениях, имеющих принудительную
вытяжку (приточно-вытяжную вентиляцию), позволяющую обеспечить
полноченное проветривание (трехкратный воздухообмен) между сессиями
аэрофитотерапии. Помещение, в котором установлен аппарат, должно быть
снабжено бактерицидной настенной или потолочной ультрафиолетовой
лампой для проведения дезинфекционной обработки в конце рабочего дня.

Настоящая инструкция составлена:
Разработчик: ЗАО "Азромед", директор по НИР, к.б.н. Коновалов С.И.
Медицинский соисполнитель: Клинический научно-исследовательский
Респираторный центр, директор, к.м.н., ст.н.с. Червинская А.В.

2. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Конструкция

Внешний вид аппарата представлен на рис. 1, 2 и 3 паспорта.

В левой части лицевой панели аппарата (рис. 1) находятся индикаторы 1 типов эфирных масел (9 шт.) и надписи наименований эфирных масел.

В средней части лицевой панели слева расположено многофункциональное цифровое табло 2, информирующее: необходимое количество сеток для нанесения эфирного масла для сеанса, время сеанса или вентиляции и объем лечебного помещения.

В средней части лицевой панели справа расположены индикаторы 3 режима работы цифрового табло ПРЕПАРАТ, ВРЕМЯ, ОБЪЕМ; кнопки 4 выбора режима работы и индикации: ПРЕПАРАТ, ВРЕМЯ, ОБЪЕМ и кнопка 8 ПУСК/СТОП.

В правой части лицевой панели расположены: индикатор 5 включения сети СЕТЬ, индикатор 6 режима вентиляции ВЕНТ. и переключатель 7 установки величины объема лечебного помещения.

Во время сеанса на табло 2 индицируется либо время, оставшееся до конца сеанса, либо время, оставшееся до конца вентиляции лечебного помещения. При индикации времени, оставшегося до конца сеанса, горит индикатор ВРЕМЯ, а при индикации времени, оставшегося до конца вентиляции, горит индикатор ВЕНТ.

Время вентиляции, предусмотренное в программе работы аппарата, 20 минут.

На задней стенке аппарата (рис. 2) расположены: выключатель 1 СЕТЬ, гнездо 2 разъема «12 В» и электропривод 3.

На верхней крышки аппарата (рис. 3) расположены три стакана с сетками 1, служащими для нанесения на них эфирных масел.

Принцип работы

Аппарат с помощью потока воздуха, создаваемого побудителем расхода воздуха, испаряет эфирное масло, нанесенное на сетки, и переносит образовавшиеся пары в лечебное помещение.

3. ПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ

1. Лечение больных острыми заболеваниями органов дыхания с затяжным течением или в стадии реконвалесценции:

- острого бронхита,
- острой пневмонии,
- рецидивирующего бронхита.

2. Лечение больных ХНЗЛ в фазе затихающего, вялотекущего обострения и ремиссии.

- хронического необструктивного бронхита,
- хронического обструктивного бронхита,
- хронического астматического бронхита,
- бронхиальной астмы с различными клинико-патогенетическими вариантами течения,
- бронхозатратической болезни.

3. Первичная профилактика ХНЗЛ лицам:

- страдающим частыми респираторными заболеваниями, гриппом,
- повторными заболеваниями верхних дыхательных путей,
- кашлем, связанным с влиянием производственных поллютантов и курением.

4. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

1. Повышенная индивидуальная чувствительность к запахам.

2. Выраженная дыхательная и сердечная недостаточность.

5. ПОРЯДОК РАБОТЫ И ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ АППАРАТА ПРИ ЛЕЧЕНИИ И ПРОФИЛАКТИКЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ

Вставить разъем адаптера сетевого в гнездо разъема «12 В» на задней панели аппарата, и включить вилку адаптера в сеть переменного тока частотой 50 Гц с напряжением (220+22) В.

Включить выключатель СЕТЬ (положение "1") на задней панели аппарата. При этом загорится индикатор СЕТЬ.

Нажать кнопку ОБЪЕМ. При этом загорится индикатор, расположенный слева от кнопки. С помощью переключателя, расположенного справа от кнопки ОБЪЕМ, установить нужный объем лечебного помещения. Объем помещения устанавливается с точностью до 5 м³. Если объем лечебного помещения менее 30 м³ - установить на табло 30, а если более 75 м³ - установить 75.

Установить кнопкой ПРЕПАРАТ на лицевой панели тип необходимого для аэрофитотерапии эфирного масла. Кнопку нажать и удерживать в нажатом состоянии пока не загорится соответствующий индикатор. После этого кнопку отпустить.

После включения аппарата устанавливается тип эфирного масла - мята.

Одновременно с загоранием индикатора необходимого типа эфирного масла на табло индицируется количество сеток, на которые необходимо нанести выбранный препарат.

Нажать кнопку ВРЕМЯ и удерживать ее до тех пор, пока на табло ВРЕМЯ не установится нужная длительность сеанса в мин.

После включения аппарата на табло ВРЕМЯ установится длительность сеанса "30 мин".

Извлечь указанное число сеток из аппарата и с помощью дозирующей пипетки нанести по 0,1 мл эфирного масла на внутреннюю поверхность каждой сетки. Установить сетки в гнезда на корпусе аппарата.

Нажать кнопку ПУСК/СТОП. При этом включится побудитель расхода воздуха и будет работать в течение времени, которое необходимо для установления в лечебном помещении нужной концентрации эфирного масла.

В течение сеанса на табло индицируется время, оставшееся до окончания сеанса.

После окончания сеанса необходимо проверить лечебное помещение. Время вентиляции, предусмотренное в программе работы аппарата, 20 мин.

На табло индицируется время, оставшееся до окончания вентиляции.

При нажатии кнопки ПУСК/СТОП, аппарат прерывает сеанс и возвращается в исходное состояние.

Основными параметрами, определяющими характер и степень воздействия летучих фитоароматических веществ на организм человека, являются их состав, концентрация и время процедуры.

Для лечения заболеваний органов дыхания наиболее часто применяются мятное, лавандовое, шалфейное, фенхелевое, анисовое, пихтовое, эвкалиптовое, укропное эфирные масла и цитраль. При выборе эфирного масла целесообразно основываться на их биологическом действии.

Физиологически приемлемыми считаются концентрации до 1,5 мг/м³. Оптимальной лечебной концентраций паров эфирных масел, установленной экспериментальным путем и создаваемой аппаратом, является 0,4 - 0,6 мг/м³.

Спектр биологической активности эфирных масел довольно широк и охватывает самые различные процессы. Бронхоспазмолитическим действием обладают эфирные масла мяты, аниса, фенхеля; отхаркивающим - мятное, анисовое и эвкалиптовые масла; болеутоляющим - лавандовое масло; седативным - лавандовое, шалфейное, анизовое масла; общестимулирующим - мятное, шалфейное, анизовое, укропное, пихтовое, эвкалиптовое и цитраль; антисептическим - мятное, лавандовое, шалфейное, фенхелевое, пихтовое, эвкалиптовое масла; противовоспалительным - мятное, лавандовое, шалфейное, эвкалиптовые эфирные масла.

Для лечения острого бронхита рекомендуется применять эфирные масла мяты, аниса, эвкалипта, лаванды, шалфея; острой пневмонии - мяты, лаванды, эвкалипта, шалфея, пихты, фенхеля; рецидивирующего бронхита - мяты, лаванды, шалфея, аниса, укропа, фенхеля, эвкалипта, пихты; хронического обструктивного и необструктивного бронхита - мяты, шалфея, лаванды, аниса, эвкалипта, укропа; хронического астматического бронхита и бронхиальной астмы - мяты, лаванды, шалфея, аниса, укропа, фенхеля, эвкалипта. Для первичной профилактики ХНЗЛ рекомендуется использовать эфирные масла мяты, шалфея, лаванды, эвкалипта, пихты, фенхеля, укропа, аниса и цитрала.

Курс лечения состоит из 10 - 12 ежедневных сеансов продолжительностью 30 минут. Курсы проводятся 2 раза в год в осенне-зимний и весенний периоды, а также во время наибольшего подъема

заболеваемости острыми респираторными инфекциями и гриппом. Летом применение аэрофитотерапии не рекомендуется.

Отбор пациентов и контроль за их состоянием осуществляется терапевтом или пульмонологом. Наибольший эффект аэрофитотерапии можно ожидать в том случае, когда при ее назначении учитывается характер заболевания, его фаза, ведущие патофизиологические синдромы, степень их выраженности, сопутствующие заболевания. Во время курса лечения необходимо наблюдение за пациентом и оценка происходящих сдвигов в течение заболевания. Это позволяет корректировать назначение эфирных масел в зависимости от изменения соотношений ведущих и сопутствующих клинических синдромов.

Оценка эффективности аэрофитотерапии осуществляется по общепринятым клинико-функциональным и лабораторным параметрам.

Аэрофитотерапия может применяться в сочетании с лечебной гимнастикой, массажем мышц грудной клетки. При этом повышается влияние летучих биологически активных веществ на организм за счет активации мышечной деятельности и функции дыхательной системы. Для усиления положительного эффекта на центральную нервную систему возможно одновременное проведение аутогенной тренировки и психотерапии.

6. УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

По степени защиты от поражения электрическим током аппарат соответствует требованиям ГОСТ 12.2.025 и выполнен по классу защиты 1 тип В.

К работе с аппаратом допускаются лица, ознакомленные с паспортом и правилами технической эксплуатации и безопасного обслуживания электроустановок потребителей, или прошедшие обучение у представителя предприятия-изготовителя.

Во избежание перегревания электродиодных элементов и для обеспечения пожарной безопасности аппарат должен располагаться не ближе 1 м от отопительных и нагревательных приборов и не ближе 10 см от предметов, ограничивающих доступ воздуха.

Для обеспечения безопасности обслуживающего персонала аппарат подключается к сети переменного тока с помощью двухполюсной вилки и розетки, имеющих заземляющие контакты.

Категорически запрещается:

- работать с аппаратом во взрывоопасных помещениях;
- работать с незаземленным аппаратом;
- включать аппарат в сеть постоянного тока или в сеть, параметры которой не соответствуют требованиям паспорта;
- использовать в качестве заземления водопроводную, газовую,

- канализационную сеть, трубопроводы горючих жидкостей, заземлители молниевыводов и т.п.;
- подключать аппарат к сети, если выключатель СЕТЬ установлен во включенное положение (положение "1");
 - проводить смену вставок плавких при подключеннном к сети аппарате;
 - работать с аппаратом при снятой верхней крышке или стаканах с сетками.

При нарушении работоспособности аппарата и в аварийных ситуациях следует сразу же выключить аппарат и отсоединить его от сети питания.