

**7A-23D
ОТСАСЫВАТЕЛЬ
МЕДИЦИНСКИЙ**

ПАСПОРТ

1. Назначение

1.1. Отсасыватель медицинский 7А-23Д (в дальнейшем - **аппарат**) предназначен для отсасывания крови, гноя и различных жидкостей, частиц тканей и газов из операционных ран и других полостей во время и после операций и других необходимых случаях, для применения в клиниках и больницах в хирургии, терапии, гинекологии.

1.2. Характерные особенности:

бесшумен в работе;
прост в эксплуатации;
имеет современный дизайн (пластиковая панель управления);
удобен для переноса (предусмотрена ручка) и перемещения на колесных опорах;
малые габариты и вес;
большое отрицательное давление;
дистанционное включение ножной педалью.

1.3. Отсасыватель эксплуатируется в следующих условиях:

температура окружающего воздуха - от + 5 до + 40 °C;
относительная влажность - не более 80%;
атмосферное давление - 0,086 - 0,106 МПа.

2. Технические характеристики

Максимальное отрицательное давление (максимальный вакуум), кПа, не менее	90
Диапазон регулирования давления, кПа	20-90
Максимальная производительность по воздуху, л / мин, не менее	20
Максимальная производительность по воде, л / мин, не менее	5
Шум, Дб, не более	60
Объем банки-сборника, мл	2500
Количество банок-сборников, шт.	2
Напряжение питающей сети, ~ В	220±22
Частота питающей сети, Гц	50
Полная потребляемая мощность, ВА, не более	90
Масса в полном комплекте поставки, кг, не более	15
Габаритные размеры, мм, (± 5)	360 x 320 x 480
Средняя наработка на отказ, час, не менее	2000
Средний срок службы, лет, не менее	5

Примечание: Отсасыватель обеспечивает работу в течение суток с цикличностью: 30 минут - включенное состояние, 15 минут - перерыв. В случае работы отсасывателя в кратковременном режиме (менее 2 часов непрерывной работы) допускается сокращение перерыва в работе до величины, равной половине (50%) времени работы.

3. Указание по эксплуатации и меры безопасности

Электробезопасность отсасывателя соответствует классу защиты I, тип В, третья жила которого используется в качестве заземляющего провода и соединена с заземляющим контактом сетевой вилки. Категорически запрещается:

использовать во влажных и пожароопасных помещениях, при влажной санитарной обработке не допускается попадание жидкости внутрь вакуумной установки;

работать с аппаратом при отсутствии заземления.

Необходимо оберегать отсасыватель от ударов и падений.

4. Комплект поставки:

- Отсасыватель (без сменных и запасных частей)	1шт.
- Банка-сборник	2шт.
- Наконечник для отсасывателя	1 шт.
- Трубка аспирационная (1_=2м)	1 шт.
- Трубка соединительная (1_=0,1м)	2шт.
- Крышка для банки	2шт.
- Фильтр бактериальный воздушный	2шт.
- Устройство поплавковое	1 шт.
- Педальный ножной выключатель	1шт.
- Шнур питания	1шт.
- Паспорт	1 экз.

Примечание: Предприятие-изготовитель систематически ведет работу по улучшению конструкции аппарата, поэтому возможны некоторые изменения, не отраженные в настоящем паспорте.

5. Порядок работы

До начала эксплуатации подробно ознакомьтесь с настоящим паспортом!

Очистите части аппарата от антикоррозийной смазки.

Аспирационные трубы и банки-сборники стерилизуйте автоклавированием в течение 20 минут. При этом предварительно снимите поплавок и пластмассовые части с крышек. Детали из пластика и резиновые крышки стерилизуйте раствором химреактивов.

5.1. Трубочное соединение

Подсоедините к входу (IN) 1-ой банки-сборника стерильную аспирационную трубку (в дальнейшем - шланг пациента). Соедините (OUT) 1-ой банки с (IN) 2-ой, а (OUT) 2-ой банки воздушным фильтром.

Примечание: Синяя отметка (точка) на воздушном фильтре обозначает вход воздуха, его следует соединять с выходным отверстием (OUT) крышки банки-сборника, с обратной стороны которой подключено поплавковое устройство.

5.2. Электрическое соединение

Поднимите транспортировочную ручку наверх, подключите шнур питания к отсасывателю и подключите изделие к электрической сети. Включите аппарат при помощи выключателя в положение (ON), либо педали при отключенном выключателе (OFF).

Примечание: Проверьте соответствие напряжения питающей сети указанному в паспорте аппарата. Проверьте наличие заземления в электрической розетке.

5.3. Проверка работоспособности (герметичности трубочного соединения)

Пережав входное отверстие шланга пациента, установите максимальную величину вакуума, пользуясь показаниями вакуумметра и регулятором вакуума. По истечении некоторого короткого промежутка времени вакуумметр аппарата должен показывать разрежение (вакуум) не менее 80кПа (0,08Мпа), что указывает на герметичность системы и хорошую работу отсасывателя.

Разожмите входное отверстие трубы, стрелка вакуумметра опустится ниже 20кПа (0.02Мпа)

5.4. Регулировка отрицательного давления

Показания вакуумметра изменяются в пределах от 0 МПа до предельного значения 0,1 МПа.

Пережав входное отверстие шланга пациента, установите необходимую величину вакуума, пользуясь показаниями вакуумметра и регулятором вакуума.

ВНИМАНИЕ! Выключать аппарат можно только полностью, сбросив вакуум (как минимум до 0,02Мпа) при помощи регулятора вакуума.

5.5. Проверка поплавкового устройства:

Откройте крышки банок, прочистите отверстия. Поплавок должен легко перемещаться по поплавковому устройству.

Закройте банки-сборники, соедините все трубы, перекройте входное отверстие шланга пациента и включите отсасыватель.

Опустите шланг пациента в дистиллированную воду.

При достижении в банке-сборнике определенного предельного уровня поплавковое устройство отсекает вакуум от банки-сборника, предотвращая переполнение, утечку и попадание жидкости в бактериальный фильтр.

Сбросьте давление до нуля и выключите отсасыватель.

ВНИМАНИЕ!

После срабатывания поплавка уровень жидкости повышается:

1-ая причина - остаточное давление в банках-сборниках;

2-ая причина - отверстие клапана поплавкового устройства закрыто не полностью;

2-ая причина - остаточное давление в трубочном соединении.

Для устранения этих неполадок необходимо:

полностью открыть регулятор вакуума и выключить отсасыватель;

под действием силы тяжести поплавок упадет вниз и давление упадет до нуля;

отсоедините отсасыватель от электрической сети;

снимите крышки и слейте жидкость из банок.

6. Техническое обслуживание

6.1. Перед использованием аппарата проверьте его комплектацию. Регулируйте давление с помощью регулятора вакуума. Обращайте внимание на уровень жидкости в банках-сборниках, при переполнении предельного объема 2-ой банки снизьте давление и отключите аппарат.

6.2. В случае загрязнения воздушного фильтра и поднятия давления выше 0,04 МПа при холостом режиме работы следует заменить фильтр.

6.3. При превышении предельно допустимого уровня напряжения питающей сети перегорает предохранитель. Замену предохранителя, расположенного внизу задней плоскости отсасывателя, должен выполнять электрик или другой квалифицированный специалист.

ВНИМАНИЕ! Стерилизуйте все контактирующие с отсасываемой жидкостью части аппарата.

7. Характерные неисправности и методы их устранения

№ п/п	Неисправность	Вероятная причина	Метод устранения	Примечание
1.	Максимальное отрицательное давление (максимальный вакуум) менее 0,09 МПа	1. Утечка из отверстий банок. 2. Утечка из трубочного соединения. 3. Неисправен регулятор вакуума.	1. Прочистить отверстия банки или заменить крышку. 2. Проверить соединения трубок. 3. Проверить и очистить регулятор вакуума.	1. Произвести ремонт всех частей возможной утечки. 2. Вовремя заменить соединительные трубы.
2.	Минимальное отрицательное давление более 0,04 МПа	1. Закрыто отверстие поплавкового устройства. 2. Перекрыто или засорено трубчатое соединение. 3. Загрязнен воздушный фильтр.	1. Промойте поплавковое устройство. 2. Промойте или замените трубку. 3. Замените воздушный фильтр.	1. Вовремя осушайте банку-сборник с поплавковым устройством. 2. Синяя отметка на воздушном фильтре означает вход воздуха и присоединяется трубкой к банке-сборнику.
3.	При включении в электросеть аппарат не работает	1. Нет напряжения в питающей сети. 2. Перегорел предохранитель. 3. Перегорел индикатор лампы включения «POWER» 4. Наружен контакт в шнуре питания или вилке.	1. Проверить напряжение в сети. 2. Заменить предохранитель. 3. Заменить индикатор лампы. 4. Заменить шнур питания или вилку.	1. Квалифицированному специалисту произвести ремонт всех неисправных частей.
4.	Перегорает предохранитель	1. Напряжение в сети превышает норму. 2. Короткое замыкание в электрической цепи. 3. Корпус отсасывателя не заземлен.	1. Проверить сеть питания и устраниить неполадку. 3. Проверить заземление.	1. Квалифицированному специалисту произвести ремонт всех неисправных частей.
Разборка и сборка отсасывателя, а также исправление неисправностей, не вошедших в настоящий перечень, производится специалистом!				

8. Правила хранения и транспортировки

Отсасыватель в упаковке завода-изготовителя должен храниться в закрытом помещении при температуре от - 40 до + 55 °C, относительной влажности не более 95% и атмосферном давлении от 0,05 до 0,106 МПа. Аппарат допускается перемещать на любом виде закрытого транспорта при соблюдении правил перевозки.

Отсасыватель необходимо оберегать от ударов и падений при транспортировке!

9. Свидетельство о приемке

Отсасыватель 7A-23D соответствует техническим условиям и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска:

м.п.

10. Гарантийные обязательства

10.1. Срок гарантии отсасывателя - 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения, установленных настоящим паспортом.

10.2. Начало гарантийного срока исчисляется со дня ввода аппарата в эксплуатацию.

10.3. Гарантийный срок хранения - 6 месяцев.

ПРИЛОЖЕНИЯ (к паспорту отсасывателя 7A-23D)




Рис. 1. Внешний вид отсасывателя

- 1 - Наконечник для отсасывателя;
- 2 - Трубка аспирационная ($L=2\text{м}$);
- 3 - Ручка для транспортировки;
- 4 - Трубка соединительная ($l_1=0,1\text{м}$);
- 5 - Фильтр бактериальный воздушный;
- 6 - Устройство поплавковое;
- 7 - Крышка для банки;
- 8 - Педальный ножной выключатель;
- 9 - Разъем для педального выключателя;
- 10 - Шнур питания;
- 11 - Отверстие технологическое вентиляционное;
- 12 - Отсасыватель;
- 13 - Банка-сборник;
- 14 - Регулятор вакуума;
- 15 - Вакуумметр;
- 16 - Индикатор включения (POWER);
- 17 - Индикатор работы (RUN);
- 18 - Выключатель.




Рис. 2. Блок-схема работы отсасывателя

- 1 - Глушитель
- 2 - Выходное отверстие вакуумного насоса;
- 3 - Входное отверстие вакуумного насоса;
- 4 - Вакуумметр;
- 5 - Регулятор вакуума;
- 6 - Фильтр бактериальный воздушный;
- 7 - Устройство поплавковое; Крышка для банки;
- 8 - Банки-сборники;
- 9 - Трубка аспирационная (1=2м) на всасывание.




Рис. 3. Блок-схема трубочного соединения

- 1 - Банка-сборник буферная;
- 2 - Трубки соединительные;
- 3 - Фильтр бактериальный воздушный;
- 4 - Синяя отметка (точка) на воздушном фильтре;
- 5 - Трубка аспирационная на всасывание;
- 6 - Банка-сборник для жидкости.




Рис. 4. Схема электрическая принципиальная